

Betjeningsinnstruks

SmartLoop Brannsentral



ALARM: Varsel om at det er aktivert en Brannalarm i systemet.
Ved Alarm starter alarmering i hele bygget.
Manuelle meldere starter direkte Alarm.
Ved Alarm vil dette overføres til 110 sentral



AVSTILL: For å stoppe Alarmering når situasjon er under kontroll:
Drei nøkkel på brannsentral, trykk "AVSTILL".
Gul lampe tenner for å indikere at alarm er avstilt.
Akustisk varsling vil opphøre kort tid etter avstill er trykket.



TILBAKESTILL: For å tilbakestille alarm når situasjon er normalisert:
Drei nøkkel på brannsentral, trykk "TILBAKESTILL"
Dersom gul lampe for blokkering lyser, trykk avstill før tilbakestill



Ved feilmelding vil årsak vises i display og feillampe lyse fast.
Den interne summeren i panelet kvitteres ut ved å trykke på SUMMER knappen.
Dersom feillampe blinker er feilen rettet opp og panelet kan tilbakestilles.