

SCR



**Kontrollenhet
Aerosole slukkeanlegg**

Generell

SCR kontroller benyttes for å sikre korrekt spenning og strømstyrke for aktivering av aerosol generatorer. SCR kontroller, sammen med SCR forwarder kan håndtere opptil 15 aerosol generatorer via én slukkeutgang fra slukkesentralen.

SCR kontrolleren maksimerer spenningen fra slukkesentralen og sender videre SCR forwarderene. SCR forwarder kontrollerer aktiveringsspenningen til aerosol generatoren for så å videresende spenningen til neste SCR forwarder.

SCR kontrolleren krever kun 500mA tilgjengelig belastningsstrøm og en utgangsspenning 20.5VDC.

Tekniske data

	SCR Kontroll enhet	SCR Forwarder Unit
Art.nr.	101887	101888
Mål	30 x 48mm	30 x 48mm
Vekt	25 gr.	25 gr.
Spenningsnivå	20.5 – 28VDC	20.5 – 28VDC
Strømtrekk	>500 mA	>500 mA
Temperaturområdet	-40°C til +85°C	-40°C til +85°C

Tilkoblingsskjema

