



#### Kontrollenhet med resetknapp.

12V 140mA strømforsyning, alarmdiode LED, Justerbar lydnivå for summer, potensialfri relékontakt og Avstill / Reset knapp.

*Sett den interne PLK1 jumperen til høyre for AVSTILL, venstre for RESET eller fjern for ingen funksjon.*

***Ved bruk av ekstern resetknapp, fjernes PLK1 jumperen. Ekstern resetknapp må plasseres inne i rommet***

#### Varslingsorgan.

Inkluderer LED og summer

#### Ekstern resetknapp med lyd.

Inkluderer RESET knapp, LED og summer.

#### Snorbryter.

Inkluderer 2 stk trekantet håndtak, 3 meter snor og LED.