

BETJENINGSINNSTRUKS

SPRINKELKONTROLLER

INDIKATORER

Grønn LED:



- Normal drift og innkoblet



- Modulen er i frakoblingsmodus (test)

Rød LED:



- Alarm



- Alarm i frakoblet modus (testfunksjon)

Gul LED:



- Feil



- Feil i frakoblet modus (testfunksjon)

Alle lamper blinker en kort stund for systemsjekk når man kobler ut eller inn modulen.



BETJENINGSKNAPP

Betjeningsknappen har 3 mulige funksjoner:

1. For å stoppe innebygget summer i modul; trykk en gang.
2. For tilbakestilling; trykk en gang (etter at summer har stoppet)
3. For frakobling; trykk og hold i minimum 3 sekunder til lamper blinker.

Modulen vil også gi fra seg et kort pip hvert 30. sekund så lenge den er frakoblet.

Brannsentralen vil indikere frakoblingen ved å vise «BRUDD PÅ UTGANG» på adressemodulen som er tilkoblet sprinkelkontrolleren.

4. For tilkobling; trykk og hold i minimum 3 sekunder til lamper blinker.

NB! Hvis det er en aktiv alarm når modulen forsøkes satt i normal drift vil den ikke skifte. Dette for å unngå at en alarm aktiveres utilsiktet.

TEST

Er modulen i frakoblet modus så er det mulig å teste alarminngang. Statuslampen blinker når modulen er frakoblet og enhver utløst alarm eller feil stopper i modulen og aktiverer ikke utganger.

For å teste så aktiveres inngang, og modulens summer starter samt alarm eller feillampe blinker.

Test stoppes og tilbakestilles som i normal drift.