

Betjeningsinnstruks Previdia Compact Slukkesentral



FORLAT ROMMET STRAKS DERSOM SLUKKEANLEGGET ER LØST UT!

Avstilling:



For å stoppe akustisk varsling når situasjon er under kontroll

Drei nøkkel, trykk "AVSTILL"

Gul lampe tenner for å indikere at alarm er avstilt

Akustisk varsling via alarmklokker opphører

Tilbakestilling:



For å tilbakestille alarm når situasjon er normalisert

Drei nøkkel, trykk "TILBAKESTILL"

Er slukkeanlegget utløst, stopper sirene først ved tilbakestilling

Dersom gul lampe for blokkering lyser, trykk avstill før tilbakestill



Lampe lyser dersom anlegget har løst ut



Lampe lyser dersom en sone som inngår i slukkeanlegget er i Alarm



Lampe lyser dersom nøkkel i gul boks for avbrutt slukkeprosess er betjent.

Selv om kriteriene for at slukkeanlegget skal løse ut er oppfylt, vil ikke avfiring finne sted dersom nøkkel dreies tilbake. Slukkesentralen må tilbakestille for å nullstille Avbryt Slukking



MANUELL UTLØSER:

Benyttes til manuell avfiring av slukkeanlegget.

Ved aktivering av den manuelle utløseren aktiveres slukkeanlegget etter 10 sekunder.

Forlat rommet og lukk døren etter betjening av den manuelle utløseren



TILSTEDEVÆRELSESBRYTER / AVBRYTE SLUKKEPROSESSEN

Nøkkel dreies om når noen skal oppholde seg i rommet. Denne bryter fysisk skullekretsen, så ingen kan være uheldig og løse ut slukkemiddelet ved å oppholde seg i rommet.

Benyttes også til å avbryte/forbikoble slukkeprosessen i perioden FØR slukkeanlegget løser ut.

Dreies nøkkel tilbake vil slukkeanlegg ikke løses ut. Slukkesentral må tilbakestilles for etter bruk og for nullstille AVBRUTT SLUKKING

Utkoblinger:



Utkobling Auto: Utkobler automatisk aktivering av slukkeanlegget

Inn/Utkobling:

For å koble ut eller inn automatisk slukking og manuell slukking.



I displayet er det ferdiglagde ut/innkoblingsnapper. Disse kan kun betjenes i nivå 2. Drei nøkkel eller tast brukerkode

Feilmelding:



Type feilmelding vises i display

Rett feilen eller kontakt installatør for reparasjon

Dersom feil ikke lenger er tilstede vil feildiode blinke

Drei nøkkel, trykk "Tilbakestill"