

Betjeningsinstruks avstiller EM600 for etasje



EM600 er en sløyfedrevet avstillingsknapp med norske talemeldinger ved betjening eller en brannalarm inne i en av leilighetene i etasjen.

Brannvarslingsanlegget er i normal drift

Betjening er deaktivert når EM600 er montert som felles avstiller når brannvarslingsanlegget er i normal drift

Utløst lokal brannalarm inne i en leilighet

🔊 Talemelding avspilles: «**Røyk er detektert i området**»

👉 Trykk på knappen

Funksjon: Alarmering avstilles både i leilighet og på brannvarslingsanleggets paneler

Røykdetektorer inne i leiligheten blir utkoblet i ____ minutter

🔊 Talemelding avspilles: «**Røykdetektor er utkoblet, ventiler området**» (gjentas 3 ganger)

30 sekunder før innkobling: «**Røykdetektor blir snart innkoblet**»

Ved innkobling: «**Røykdetektor er innkoblet**»

Utløst brannalarm i leilighet og alarmering starter i hele bygget

Funksjon: Ingen betjening mulig

🔊 Talemelding avspilles: «**Brannalarmen er utløst, evakuer området**»