

# Betjeningsinstruks lokal avstiller EM600



EM600 er en sløyfedrevet avstillingsknapp med norske talemeldinger ved betjening eller en brannalarm inne i en leilighet.

## Brannvarslingsanlegget er i normal drift



Trykk på knappen

Funksjon: Røykdetektorer inne i leiligheten blir utkoblet i \_\_\_\_ minutter



Talemelding avspilles: **Røykdetektor er utkoblet**

## Automatisk innkobling

Funksjon: Røykdetektorer blir automatisk innkoblet etter utløpt tid



Talemeldinger avspilles:

30sekunder før innkobling: **Røykdetektor blir snart innkoblet**

Ved innkobling: **Røykdetektor er innkoblet**

## Utløst lokal brannalarm inne i en leilighet



Talemelding avspilles: **Røyk er detektert i området**



Trykk på knappen

Funksjon: Alarmering avstilles både i leilighet og på brannvarslingsanleggets paneler

Røykdetektorer inne i leiligheten blir utkoblet i \_\_\_\_ minutter



Talemelding avspilles: **Røykdetektor er utkoblet, ventiler området** (gjentas 3 ganger)

30 sekunder før innkobling: **Røykdetektor blir snart innkoblet**

Ved innkobling: **Røykdetektor er innkoblet**

## Utløst brannalarm i leilighet og alarmering starter i hele bygget

Funksjon: Ingen betjening mulig



Talemelding avspilles: **Brannalarmen er utløst, evakuer området**