

PROGRAMMERINGSVEILDNING

Overføring mellom sentraler – Previdia Compact

Innledning:

I denne veiledningen tar vi for oss de innstillingene som Nortek S&T anbefaler for å programmere en I/O inngang til å ta imot alarmsignal og reléet til å sende alarmsignal. Når i/o-inngangen mottar alarmsignal fra den andre sentralen, vil ikke reléet trigges.

I/O General

Velg f.eks i/o 4 til å motta alarmsignalet. Lag et beskrivende navn under Description og velg Input under type.





I/O Input

Mode skal være ALARM og waring operation modes settes til No Prealarm..



Relé General

Lag en passende kundetekst under Description





Relé Output

Output type settes til Combiner output Alarm Remote.

Alarm Pattern settes til ON

Log output activation settes til ON

Disable output settes til only by type





Gruppe Generisk Alarm – Activate the Group

Legg i/o 4 til gruppen Generisk Alarm

System ->PREVIDIA COMPACT 2 ->GROUP 1							
Group	4	۹,	.	® ,	(\$ _		200
Generisk alarm	Sløyfe 1 (L1P1)	Sløyfe 1 (L1P3)	Sløyfe 2 (L2P3) O	Sløyfe 2 (L2P4)	Sløyfe 2 (L2P5) O	Sløyfe 2 (L2P6) I	NAC on board CH
Display Object							
What Activate the Group							
Equation							
C Evacuate Button							
Activated by the Group							
Activated by the Group							
Of Zone							
Of Module							
<select></select>							
<select></select>							
List							
Remove all object from this Group							

Gruppe Generisk Alarm – Activated by the Group

Pass på at reléet ikke er lagt til i gruppen Generisk Alarm og Generisk Feil

System ->PREVIDIA COMPACT 2 ->GROUP Group Image: Imag		
Group Generisk alarm Display Object What Activate the Group Activate the Group Activate the Group Constraint of Co		System ->PREVIDIA COMPACT 2 ->GROUP ->GROUP 1
Cacaste Button Activated by the Group Activated by the Group Of Zone Select> ✓ Select> ✓ Select> ✓ Select> ✓ Grid Grid ✓	Slopfe 1 2) A., (LTP2) Slopfe 2 2) A., (LTP2) Slopfe 2 10 A., (L	Group Generisk alarm Display object Activate the Group Activate the Group Activate Button Activated by the Group A



Gruppe OVERFØRING – Activate the Group

Alle alarmgivere utenom i/o 4 legges til gruppen

System ->PREVIDIA COMPACT 2 ->GROUP ->GROUP 6						
Group Display Object What Attivate the Group Activate the Group Curve Button Activated by the Group Activated by the Group Of Zone Select>	Siayle 1 (LTPT) Siayle (LTP	1 Siøyfe 2 3 Siøyfe 2 (L2P3) O	S løyfe 2 (L2P4) ³	Sløyfe 2 (12P5) 0	Sløyfe 2 (L2P6) I	NAC on board CH

Gruppe OVERFØRING – Equation

Ingen equation skal legges til denne gruppen.



Telefon: 31 41 51 40, mail: post@nortek.st, org.nr: 995173743, Adresse: Strandveien 2F, 3050 Mjøndalen. Utgave august 2019, versjon 001, Forbehold om trykkfeil og endringer av data.



Gruppe OVERFØRING – Evacuate Button

Evakueringsknappen legges til om det er ønskelig at alarmsignalet skal trigges ved aktivering av evakueringsknappen på panelet.

<u>System</u> ->PREVIDIA COMPACT 2 ->GROUP ->GROUP 6	
Group	式 PREVIDIA
OVERFØRING	COMPACT
Display Object	
Activate the Group	
C Equation	
Evacuate Button	
Activated by the Group	
Activated by the Group	
<select> v</select>	
C Of Module	
<select> v</select>	
<select></select>	
<select></select>	
Displaying	
⊖ Grid	
Remove all object from this Group	

Gruppe OVERFØRING – Activated by the Group

Her legges kun reléet bruk til alarmoverføringen til gruppen.



Telefon: 31 41 51 40, mail: post@nortek.st, org.nr: 995173743, Adresse: Strandveien 2F, 3050 Mjøndalen. Utgave august 2019, versjon 001, Forbehold om trykkfeil og endringer av data.