

Betjeningsinstruks Hush EM600



Hush EM600 er en sløyfedrevet enhet som avspiller norske talemeldinger ved betjening eller en brannalarm inne i en leilighet.

Brannvarslingsanlegget er i normal drift

Trykk på knappen

Funksjon: Røykdetektorer inne i leiligheten blir utkoblet i ____ minutter

Talemelding avspilles: **Røykdetektor er utkoblet**

Automatisk innkobling

Funksjon: Røykdetektorer blir automatisk innkoblet etter utløpt tid

Talemeldinger avspilles:

30 sekunder før innkobling: **Røykdetektor blir snart innkoblet**

Ved innkobling: **Røykdetektor er innkoblet**

Utløst lokal brannalarm inne i en leilighet

Talemelding avspilles: **Røyk er detektert i området**

Trykk på knappen

Funksjon: Alarmering avstilles både i leilighet og på brannvarslingsanleggets paneler

Røykdetektorer inne i leiligheten blir utkoblet i ____ minutter

Talemelding avspilles: **Røykdetektor er utkoblet, ventilert området** (gjentas 3 ganger)

30 sekunder før innkobling: **Røykdetektor blir snart innkoblet**

Ved innkobling: **Røykdetektor er innkoblet**

Utløst brannalarm i leilighet og alarmering starter i hele bygget

Funksjon: Ingen betjening mulig

Talemelding avspilles: **Brannalarmen er utløst, evakuer området**